

FERROVIE DELLO STATO	CIRCOLARE	IE	314	841
	tipo di pubblicazione	sigla	progr.	arg.
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI	5.21 unità emittente		28.2.83 data	

Visto, ai sensi della Circolare n.P.OM.1.3/609 del 9 gennaio 1980.

IL CAPO DELL'UFFICIO DeBoni

Oggetto : Prospetto materiali occorrenti per montaggio fermascambi a chiavi tipo F.S.44.

8-83 Considerata la molteplicità dei particolari occorrenti per il montaggio del fermascambio a chiavi tipo F.S.44 in funzione sia del tipo di armamento che di tiranteria, questo Servizio ha ritenuto opportuno predisporre un prospetto riepilogativo per agevolare le operazioni di posa in opera.

Dal prospetto in parola, allegato alla presente, si possono desumere:

- disegni di posa e montaggio a seconda dell'armamento cui si deve applicare il fermascambio;
- numero del disegno del particolare, categoria e progressivo;
- accessori necessari qualora il fermascambio debba essere applicato a deviatori con cerniera elastica e tiranteria a ganci o deviatori a cerniera articolata con tiranteria a perni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

DeBoni

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della Circolare fra le documentazioni di carattere permanente.

UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRE UNITA'	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
Uff. 5°	Uff. Compartimentali	Dirigenti	U.S. 1°	
Uff. 7°	Div. Tecniche, EL	Direttivi	U.S. 2°	
Uff. Prog. IS	Sez. IS, EL, Compart.	Capi Reparto	U.S. 3°	
Uff. Coll. MI	Rep. IS, EL, Compart.	Capi Zona	U.S. 4°	
Off. TE BO	Zone IS, UNIF.		U.S. 5°	
Div.Rev.Prog. IS				

ARMAMENTO	ASSIEME	P ARTICOLARI														OCCORRENTI SU TIRANTERIA A GANCI	OCCORRENTI SOLO PER MONTAGGIO SU TIRANTERIA A FERRI					
		PER MONTAGGIO		PER MONTAGGIO		PER MONTAGGIO		PER MONTAGGIO		PER MONTAGGIO		PER MONTAGGIO		PER MONTAGGIO				TIPO	F. S. 44			
		POsa	Montag- gio	Supporto	Perno superio- re	Bullone fissag- gio sup- porto	Staffa fissag- gio su- prote- zione	Bullone fissag- gio su- prote- zione	Staffa	Bullone fissag- gio su- prote- zione	Chiasari da de- stra	Chiasari da sinis- tra	Chiavini inferio- rulo	Perno inferio- rulo	Staffa intallo- nabile	Staffa tallon- abile	Staffa intallo- nabile	Staffa intallo- nabile	Vite di bloc- camento	Occhiel- lo	Zampa	
36	-	-	5667/A	5667/9	5667/1	5667/2	P 398	5667/6	-	-	-	5667/23 M	-	-	-	-	5667/3	5667/4	5667/5	5667/13		
	-	-	-	837/258	833/090	833/091	832/177	834/532	-	-	-	833/089	-	-	-	-	833/092	-	-	833/094	833/100	
46	-	**	5667/B	5667/11	5667/1	5667/2	P 398	5667/6	-	-	-	5667/23 M	-	-	841/29	841/21	5667/3	-	5667/4	5667/5	5667/13	
	-	-	-	837/260	833/090	833/091	832/177	834/532	-	-	-	833/089	-	-	833/095	833/099	833/092	-	-	833/093	833/094	833/100
49	5804 5804bia	-	5667 C	5667/14	5667/1	5667/2	-	-	-	5667/46	5667/46	5667/46	833/085	841/19	841/22	841/22	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	833/081	833/090	833/091	-	-	-	833/058	833/056	833/089	-	-	833/085	833/086	-	-	-	-	-	-
50	840 37 A	-	840/55A	841/31	5667/1	5667/2	P 398	5667/6	-	-	-	5667/23 M	-	-	841/29	841/21	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	833/101	833/090	833/091	832/177	834/532	-	-	-	833/089	-	-	833/095	833/099	-	-	-	-	-	-
60	840 56-51 A	-	840/46	5667/19	5667/1	5667/2	-	-	-	5667/47	5667/47	5667/23 M	-	-	841/20	841/23	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	833/096	833/090	833/091	-	-	-	833/057	833/057	833/089	-	-	833/088	833/087	-	-	-	-	-	-

- a) per 1 fermasc. F.S.44 posato a destra su deviatore semplice o inglese semplice c) per 2 fermasc. F.S.44 posati su dev.semp. o ing.sem. o
 b) " " " " sinistra " " " " " " " " per 1 " " " posato " " ing.doppio
 d) per 2 " " " posati " " " "

N.B. * Gli isolanti per dette tiranterie vanno richiesti a parte.

** 840/52/A: assieme di posa per montaggio su tiranteria a ganci; 5667/B: assieme di montaggio su tiranteria a perni.

*** Detti particolari vengono forniti con le tiranterie di controllo, ma possono essere richiesti a parte con i propri numeri di catalogo.

**** Detti particolari vengono forniti con le staffe di protezione, ma possono essere richiesti a parte con i propri numeri di catalogo.